

D-Link®

WIRELESS N300 GIGABIT CLOUD
ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

QUICK INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION

دليل التثبيت السريع

راهنمای نصب سریع

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



INSTALLATION CD

INCLUDES SET-UP WIZARD & TECHNICAL MANUALS



WIRELESS N300 GIGABIT CLOUD ADSL2+ MODEM ROUTER

DSL-2770L



POWER ADAPTER

ADAPTER



ETHERNET CABLE (RJ-45 CABLE)

CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP



RJ-11 PHONE CABLE



If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

PRODUCT SET-UP

CD SET-UP WIZARD



SET-UP WIZARD CD

The CD contains all of the instructions required to set-up DSL-2770L.



INSERT CD

Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DSL-2770L yet)



SET-UP WIZARD

Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DSL-2770L.

ADVANCED WEB-BASE SET-UP (ACCESS VIA IP ADDRESS)

After connecting cables provided in the box, please open a browser to configure DSL-2770L manually through writing in below information. Establishing the internet connection, you are able to register DSL-2770L on mydlink portal with provided mydlink account.

Then simply open a browser window and enter the IP address in the browser address field:

IP ADDRESS: <http://192.168.1.1>

USERNAME: admin

PASSWORD: admin

TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DSL-2770L ROUTER WITHOUT THE CD, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://192.168.1.1>
- The default username is "admin". The default password is "admin".
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to "admin".

2. HOW DO I RESET MY DSL-2770L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.
Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important information for future use.

4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am– 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CONTENU



CD D'INSTALLATION

COMPREND SET-UP WIZARD & TECHNIQUES MANUELS



**N300 WIRELESS (SANS FIL)
GIGABIT ROUTEUR MODEM ADSL2 +
DSL-2770L**



ADAPTATEUR SECTEUR
ADAPTATEUR



CÂBLE ETHERNET (RJ-45 CABLE)
CONNECTER LE ROUTEUR À VOTRE ORDINATEUR
PENDANT L'INSTALLATION



RJ-11 CÂBLE DE TÉLÉPHONE



Si l'un de ces éléments est manquant à partir de votre emballage contactez votre revendeur

MONTAGE DU PRODUIT

CD ASSISTANT DE CONFIGURATION




ASSISTANT DE CONFIGURATION CD

Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la mise en place DSL-2770L



INSÉREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur. L'assistant d'installation devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que votre connexion Internet est active. (Ne pas brancher DSL-2770L encore



ASSISTANT DE CONFIGURATION

Sélectionnez votre langue dans la liste des options et suivez les étapes dans l'Assistant pour terminer la mise en place de la technologie DSL-2770L

CONFIGURATION AVANCÉE BASÉE SUR LE WEB (ACCES PAR ADRESSE IP)

Après avoir connecté les câbles fournis dans la boîte, s'il vous plaît ouvrir un navigateur pour configurer DSL-2770L manuellement par l'écriture en dessous de l'information. Établissement de la connexion Internet, vous pouvez vous inscrire DSL-2770L sur mydlink portail avec compte mydlink fourni.

Ensuite, il suffit d'ouvrir une fenêtre de navigateur et entrez l'adresse IP dans le champ d'adresse du navigateur

ADRESSE IP: <http://192.168.1.1>
NOM D'UTILISATEUR: admin
MOT DE PASSE: admin

DÉPANNAGE

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT PUIS-JE CONFIGURER MON DSL-2770L ROUTEUR SANS LE CD, OU VOIR MON NOM DU RÉSEAU SANS FIL (SSID) ET CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL?

- Connectez votre PC au routeur via un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse <http://192.168.1.1>
- Le nom d'utilisateur par défaut est «admin». Le mot de passe par défaut est «admin».
- Si vous avez changé le mot de passe et ne m'en souviens pas, vous aurez besoin de réinitialiser le routeur pour définir le mot de passe à «admin».

2. COMMENT RÉINITIALISER MON ROUTEUR DSL-2770L LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT?

- Assurez-vous que le routeur est sous tension.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil pendant 20 secondes.

Remarque: La réinitialisation du routeur par défaut d'usine effacera les paramètres de configuration actuels. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme indiqué dans la question 1, puis exécutez l'Assistant de configuration.

3. COMMENT PUIS-JE AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT SANS FIL OU PC SI J'AI OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL?

- Chaque PC doit se connecter au routeur sans fil, vous aurez besoin pour vous assurer d'utiliser le nom de réseau sans fil correct (SSID) et la clé de chiffrement.
- Utilisez l'interface utilisateur basée sur le Web (tel que décrit dans la question 1 ci-dessus) pour vérifier ou choisissez vos paramètres sans fil.
- Assurez-vous d'écrire ces paramètres de sorte que vous pouvez les saisir sur chaque PC connecté sans fil. Vous y trouverez un espace dédié sur le dos de ce document, ces informations importantes pour une utilisation future.

4. POURQUOI JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER SUR L'INTERNET?

Pour les utilisateurs ADSL s'il vous plaît contactez votre FAI pour vous assurer que le service a été activé / reliés par votre FAI et que votre nom d'utilisateur et mot de passe FAI est correct.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

محتويات الصندوق

المحتويات

قرص التثبيت

يحتوي برنامج التثبيت السريع و الدليل التقني

جهاز روتر/ مودم جيغابت لاسلكي N300 ADSL2+
DSL-2770L

محول الطاقة محول

كابل إيثرنت RJ45

لتوصيل الروتر بجهاز الكمبيوتر خلال التثبيت

كابل تلفون RJ11

إذا كان أي من هذه العناصر مفقودة من التعبئة الرجاء الاتصال بالمورد



تثبيت المنتج

قرص التثبيت السريع

قرص تثبيت معالج الإعدادات السريع
يحتوي على كافة الإرشادات المطلوبة لتثبيت جهاز DSL-2770L



ادخل القرص

أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة للكمبيوتر الخاص بك. ينبغي للمعالج الإعدادات بدء تشغيل نفسه تلقائياً. تأكد من أن اتصالك بالإنترنت نشط. (لا تقم بتوصيل DSL-2770L بعد)



معالج الإعدادات السريع

اختر اللغة من قائمة الخيارات واتبع الخطوات في معالج الإعدادات لإكمال تكوين جهاز ال DSL-2770L



تثبيت جهاز الراوتر بواسطة واجهة المستخدم المتقدمة (الولوج عن طريق عنوان ال IP)

بعد توصيل الكابلات ، يرجى فتح المتصفح لتكوين جهاز ال DSL-2770L يدويا من خلال إدخال المعلومات المذكورة أعلاه.

إنشاء الاتصال بشبكة الانترنت، سوف تكون قادرا على تسجيل DSL-2770L على واجهة mydlink بواسطة حسابك mydlink.

ثم ببساطة قم بفتح نافذة متصفح وأدخل عنوان ال IP في حقل عنوان المتصفح

عنوان ال IP : http://192.168.1.1

اسم المستخدم: admin
كلمة المرور: admin

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل التكوين و التثبيت

1. كيف يمكنني تكوين DSL-2770L دون قرص التثبيت، أو التحقق من اسمي الشبكة اللاسلكية (SSID) ومفتاح التشفير WIRELESS ؟

- توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهاز الراوتر باستخدام كابل إيثرنت.
- افتح مستعرض ويب وأدخل عنوان <http://192.168.1.1>
- اسم المستخدم الافتراضي هو "admin". كلمة المرور الافتراضية هي "admin"
- إذا كنت قد قمت بتغيير كلمة المرور وأنه لا يتذكر ذلك، سوف تحتاج إلى إعادة تعيين جهاز التوجيه لتعيين كلمة المرور مرة أخرى إلى "admin".

2. كيف يمكنني إعادة ضبط إعدادات جهاز DSL-2770L لإعدادات المصنع الافتراضية؟

- تأكد من أن جهاز الراوتر يعمل.
- اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط على الجزء الخلفي من الجهاز لمدة 20 ثانية.
- ملاحظة: إعادة ضبط إعدادات الجهاز لإعدادات المصنع الافتراضية تؤدي لخسارة الإعدادات الحالية.

3. كيف يمكنني إضافة مستخدم جديد للشبكة الاسلكية إذا كنت قد نسيت اسمي الشبكة اللاسلكية (SSID) أو مفتاح التشفير؟

- سوف تحتاج إلى التأكد من استخدام اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) ومفتاح التشفير الصحيحين في كل مرة تحتاج للتوصيل بجهاز كمبيوتر / هاتف ذكي لاسلكيا إلى جهاز الراوتر.
- استخدام واجهة المستخدم (كما هو موضح في السؤال 1 أعلاه) للتحقق أو اختيار الإعدادات اللاسلكية.
- تأكد من كتابة هذه الإعدادات بحيث يمكنك إدخالها في كل كمبيوتر متصل لاسلكيا. سوف تجد منطقة مخصصة في الجزء الخلفي من هذه الوثيقة، هذه المعلومات مهمة لاستخدامها في المستقبل.

4. لماذا لا يمكنني الإتصال بشبكة الإنترنت ؟

- لمستخدمي ADSL يرجى الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك للتأكد من أنه قد تم تفعيل خدمة الإنترنت ، وبأن اسم المستخدم وكلمة المرور (PPOE) قد تم إدخالهما بشكل صحيح؟

محتویات بسته بندی

محتویات

سی دی نصب
شامل راهنمای فنی و برنامه نصب


مودم روتر N300 بی سیم ADSL2+
DSL-2770L

منبع تغذیه
آداپتور

کابل اترنت (کابل RJ-45)
برای اتصال روتر به کامپیوتر شما هنگام نصب

کابل تلفن RJ-11

اگر هر کدام از این اقلام در بسته شما موجود نبود با فروشنده خود تماس بگیرید



نصب دستگاه

سی دی برنامه نصب

سی دی برنامه نصب

سی دی شامل تمام دستوراتی است که برای نصب DSL-2770L لازم می باشد .



سی دی را وارد کنید

سی دی را درون درایو سی دی کامپیوتر خود قرار دهید . برنامه نصب باید به صورت خودکار اجرا شود .

مطمئن شوید اتصال اینترنت شما فعال باشد (در این مرحله DSL-2770L را وصل نکنید)



برنامه نصب

زبان خود را از لیست انتخاب کرده و مراحل برنامه را دنبال کنید تا نصب DSL-2770L پایان پذیرد



نصب پیشرفته از طریق صفحه وب (دسترسی از طریق آدرس IP)

بعد از اتصال کابلهایی که درون جعبه همراه مودم هستند ، لطفا یک مرورگر وب برای تنظیم DSL-2770L به صورت دستی با نوشتن اطلاعات زیر باز کنید .
بعد از برقراری ارتباط یا اینترنت ، شما با استفاده از حساب کاربری mydlink ارائه شده قادر خواهید بود-DSL 2770 را در پرتال mydlink رجیستر کنید .

سپس یک پنجره مرورگر باز کرده و آدرس IP را در قسمت آدرس مرورگر وارد کنید :

آدرس IP : <http://192.168.1.1>

نام کاربری : admin

رمز عبور : admin

1. چگونه روتر DSL-2770L خود را بدون استفاده از CD تنظیم کرده یا نام شبکه بی سیم (SSID) و رمز شبکه بی سیم خود را کنترل کنم ؟

- روتر خود را با استفاده از یک کابل اترنت به کامپیوتر متصل کنید .
- یک مرور گر اینترنت باز کرده و آدرس <http://192.168.1.1> را در آن وارد کنید .
- نام کاربری و رمز عبور دستگاه به صورت پیش فرض "admin" می باشد .
- اگر رمز عبور دستگاه را عوض کرده و آن را به خاطر نمی آورید ، باید روتر را ریست کنید تا رمز عبور آن به "admin" برگردد

2. چگونه روتر خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه ریست کنم ؟

- مطمئن شوید که روتر شما روشن است
- دکمه ریست واقع در زیر دستگاه را فشار داده و برای 20 ثانیه نگه دارید .

توجه : ریست کردن روتر به مقادیر پیش فرض کارخانه ، تنظیمات فعلی آن را پاک خواهد کرد .
برای تنظیم مجدد آن ، به روتر با روش گفته شده در پرسش 1 متصل شده و برنامه راه انداز روتر را مجددا اجرا نمایید .

3. من چگونه می توانم یک کاربر بی سیم یا یک کامپیوتر را اضافه کنم ، اگر نام شبکه بی سیم (SSID) و یا رمز عبور شبکه بی سیم خود را فراموش کرده باشم ؟

- برای اتصال هر کامپیوتری که احتیاج باشد به صورت بی سیم به شبکه متصل شود ، مطمئن شوید به نام درست شبکه بی سیم (SSID) متصل شده اید .
- با بکارگیری واسط کاربری تحت وب (همانطور که در پرسش 1 شرح داده شده است) می توانید تنظیمات شبکه بی سیم خود را کنترل و یا انتخاب کنید .
- مطمئن شوید تنظیمات گفته شده را در جایی یادداشت کرده اید و می توانید آنها را در کامپیوتری که باید به صورت بی سیم به شبکه وصل شود ، وارد کنید . از بخش انتهایی این دفترچه می توانید جهت این منظور استفاده کنید ، این یادداشتها جهت استفاده آینده مهم هستند .

4. چرا نمی توانم به اینترنت متصل شوم ؟

- برای کاربران ADSL لطفا با ارائه دهنده سرویس اینترنت خود (ISP) تماس بگیرید تا مطمئن شوید سرویس شما از طرف ISP فعال و متصل شده باشد و همچنین نام کاربری و رمز عبور شما صحیح باشد .

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT