



QUICK INSTALLATION GUIDE

DXE-810S 10 GIGABIT ETHERNET PCI-EXPRESS ADAPTER

ENGLISH

DRIVER SETUP

Do not insert the adapter into the computer’s PCI-Express slot before installing the drivers.



INSTALLING THE DRIVERS
Insert the driver CD, which is included with the adapter, into the CD-ROM of your computer. Choose the preferred language and click on “Install Drivers”. When prompted “Installation Complete”, click OK. If prompted to restart, click “Yes”.

HARDWARE INSTALLATION



PREPARING YOUR COMPUTER
Turn off your computer and disconnect the power cord. Remove the back cover of your computer. (Refer to your computer’s manual if needed.)

USING AN AVAILABE PCI-EXPRESS SLOT
Locate an empty PCI-Express slot. Insert the adapter carefully and firmly into the slot. Secure the adapter with the screw from the back plate.



FINAL STEPS
Reconnect the power cord and power on the computer. Windows should automatically detect and install the adapter. If prompted to restart, click “Yes”.

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- 1. IF I’VE LOST MY CD, WHAT CAN I DO?**
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below).
- 2. WHAT DO I DO IF THE INSTALLED CARD DOES NOT SEEM TO FUNCTION PROPERLY?**
Check that the card appears under START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER>NETWORK ADAPTERS. If it does not appear, make sure you have inserted the card correctly or try inserting the card into an alternative slot. If it appears with an error “!” or “?”, remove or uninstall the device by right clicking on the device. Restart the computer, upon restart Windows will redetect it. If the error persists, try removing the card and uninstalling the driver. Repeat the installation process.

WARRANTY INFORMATION

The D-Link Limited Lifetime Warranty information is available at <http://warranty.dlink.com/>

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.
Tech Support for customers in

Australia:
Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.
Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066/ 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

India:
Tel: +91-832-2856000
Toll Free 1800-233-0000
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:
Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:
Tel: +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web: <http://d-link.co.kr>
E-mail: g2b@d-link.co.kr

New Zealand:
Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:
Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia [KSA]:
Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

Karachi Office:
D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassar Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

TECHNICAL SUPPORT

Iran
Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest St.,
Argentine Sq.,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

ISRAEL
מטלון סנסו
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-796-2797
info@dlink.co.il
א-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco
M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029 Bureau N°
312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.ma@dlink-me.com

Lebanon RMA center
Dbayah/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain
Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:
Technical Support: + 965 22453939 / +965 22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi
Ayazağa Maslak yolu
Erdabil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa / Maslak
İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

United States
Internet: <http://support.dlink.com>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:
<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия
129626 г. Москва
Графский пер., 14
Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина
04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь
220114, г. Минск , проспект Независимости,
169 , БЦ “XXI Век”
Тел.: +375(17) 218-13-85
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан
050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143
(ул. Муканова)
Тел./Факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Армения
0038, г. Ереван, ул. Абяляна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия
Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

Lietuva
09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti
Mustamäe 55-314
10621, Tallinn
Tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija
Mazā noietņu 45/53 (leeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
Tel.:+371 7 618-703
Fax: +371 7 618-706
e-pasts: info@dlink.lv

ESPAÑOL

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

No inserte el adaptador en la ranura PCI-Express del computador antes de instalar los controladores.



INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES
Inserte el CD que se incluye con el adaptador, en el CD-ROM de su computador. Seleccione el idioma preferido y haga clic en “Instalar Controladores”. Cuando aparezca el mensaje “Installation Complete”, haga clic en OK. Si se le pide que reinicie, haga clic en “Yes”.

INSTALACIÓN DEL HARDWARE



PREPARACIÓN DEL COMPUTADOR
Apague su computador y desconecte el cable de energía. Retire la tapa posterior de su computador. (Consulte el manual de su computador si es necesario.)

UTILIZANDO UNA RANURA DISPONIBLE PCI-EXPRESS
Localice una ranura PCI-Express libre. Inserte el adaptador con cuidado y firmeza en la ranura PCI-Express. Fije el adaptador con el tornillo de la placa posterior.



PASOS FINALES
Vuelva a conectar el cable de energía y encienda el computador. Windows debería detectar automáticamente e instalar el adaptador. Si se le pide que reinicie, haga clic en “Yes”.

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- 1. SI HE PERDIDO MI CD, ¿QUÉ PUEDO HACER?**
El CD contiene controladores de software y el manual el cual se puede obtener de D-Link (consulte Asistencia Técnica).
- 2. ¿QUÉ DEBO HACER SI LA TARJETA INSTALADA NO PARECE FUNCIONAR CORRECTAMENTE?**
Compruebe que la tarjeta aparezca en INICIO> PANEL DE CONTROL> SISTEMA> HARDWARE> ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVO> ADAPTADORES DE RED. Si no aparece, asegúrese que ha insertado correctamente la tarjeta o trate de insertar la tarjeta en una ranura alternativa. Si aparece con un error “!” ó “?”, Elimine o desinstale el dispositivo haciendo clic derecho sobre el dispositivo. Reinicie el equipo, al reiniciar Windows lo volverá a detectar. Si el error persiste, pruebe quitar la tarjeta y desinstalar el controlador. Repita el proceso de instalación.

INFORMACIÓN ACERCA DE LA GARANTÍA

La información sobre la Garantía limitada de D-Link está disponible en <http://warranty.dlink.com/>

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 510070
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

РУССКИЙ

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

не вставляйте адаптер в PCI-Express разъем компьютера, пока не будут установлены драйверы.



УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ
Вставьте компакт-диск с драйверами, входящий в комплект поставки, в дисковод CD-ROM компьютера. Выберите предпочитаемый язык и нажмите “Установить драйверы”. Когда появится сообщение “Установка завершена”, нажмите ОК. Если появится запрос перезагрузки, нажмите “Да”.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА



ПОДГОТОВКА КОМПЬЮТЕРА
Выключите компьютер и отключите кабель питания. Снимите заднюю крышку компьютера. (При необходимости обратитесь к руководству компьютера.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТУПНОГО PCI-Express РАЗЪЕМА
определите пустой PCI-Express разъем. аккуратно и прочно закрепите адаптер в разьеме. Закрепите адаптер, с помощью винта



ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШАГИ
Снова подключите кабель питания и включите компьютер. Windows должен автоматически обнаружить и установить адаптер. Если появится запрос перезагрузки, нажмите “Да”.

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

- 1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УТЕРЯН КОМПАКТ-ДИСК?**
Компакт-диск содержит драйверы программного обеспечения и руководство, которые можно получить от D-Link (смотрите ниже Техническая поддержка).
- 2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕННАЯ ПЛАТА, КАЖЕТСЯ, ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕПРАВИЛЬНО?**
Проверьте, появилась ли плата в ПУСК>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ>СИСТЕМА>ОБОРУДОВАНИЕ >ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ>СЕТЕВЫЕ ПЛАТЫ. Если она не появилась, убедитесь, что плата вставлена корректно, или попробуйте вставить плату в другой разъем. Если плата появляется с ошибкой “!” или “?”, извлеките или удалите устройство нажатием правой кнопкой мыши на устройстве. Перезапустите компьютер, после перезагрузки Windows повторно обнаружит плату. Если ошибка остается, попробуйте извлечь плату и удалить драйвер. Повторите процесс установки.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Информация о бессрочной ограниченной гарантии D-Link доступна на <http://warranty.dlink.com/>

PORTUGUÊS

CONFIGURAÇÃO DO DRIVER

Não insira o adaptador no slot PCI-Express do computador antes de instalar os drivers.



INSTALAÇÃO DOS DRIVERS
Insira o CD com o driver, que está incluído com o adaptador, na unidade de CD-ROM do seu computador. Escolha o idioma preferido e clique em “Install Drivers”. Quando aparecer “Installation Complete”, clique em OK. Se for solicitado para reiniciar, clique em “Yes”.

INSTALAÇÃO DE HARDWARE



PREPARANDO O SEU COMPUTADOR
Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação. Remova a tampa traseira do seu computador. (Consulte o manual do seu computador, se necessário.)

UTILIZANDO UM SLOT DE PCI-EXPRESS DISPONÍVEL
Localize um slot PCI-Express vazio. Insira o adaptador com cuidado e com firmeza no slot PCI-Express. Prenda o adaptador com o parafuso na placa traseira.



PASSO FINAL
Volte a ligar o cabo de alimentação e ligue o computador. O Windows deve detectar e instalar automaticamente o adaptador. Se for solicitado para reiniciar, clique em “Yes”.

CONFIGURAÇÃO E PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

- 1. SE EU PERDI MEU CD, O QUE POSSO FAZER?**
O CD contém drivers de software e manual que pode ser obtido a partir do site de suporte da D-Link (consulte informações do Suporte técnico abaixo).
- 2. O QUE FAZER SE A PLACA INSTALADA PARECE NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE?**
Verifique se o adaptador aparece em Iniciar> Painel de Controle> Sistema> Hardware> Gerenciador de Dispositivos> Adaptadores de Rede. Se ele não aparecer, certifique-se que você inseriu o cartão corretamente, ou tente inserir a placa em um slot alternativo. Se ele aparece com um erro “!” Ou “?”, Remova ou desinstale o dispositivo, clicando com o botão direito no dispositivo. Reinicie o computador, após o Windows reiniciar ele vai detectá-lo novamente. Se o erro persistir, tente remover o adaptador e desinstalar o driver. Repita o processo de instalação.

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA

As informações sobre a Garantia Vitalicia Limitada da D-Link estão disponíveis em <http://warranty.dlink.com/>

